

目地ガードシート施工手順

①除草・抜根



イネ科など強雑草が生えている場合は抜根を行います。

⑤シート貼りつけ/マスキングテープ剥がし



シートを軽く貼り、マスキングテープを剥がしてください。

②塗布面の清掃



ゴミ、水、油、ほこりなどを取り除いてください。

⑥圧着



ゴムハンマーやシリコン製ローラーなどで圧着してください。

③マスキングテープ貼り



シート幅に合わせ貼ります。

⑦施工完了



④接着剤塗布



ヘラを使用して端部まで十分に塗布してください。

◎注意事項◎

- ※除草・抜根の際、目地部分に土がある場合は必ず GL より下になる様にしてください。
- ※除草後の清掃はブラシなどを使用して砂ほこり等も必ず取り除いてください。
- ※圧着は鉄製のローラーを使用しないでください。
- ※圧着時に端部まで接着剤が塗布されているか確認してください。
- ※油分の多いアスファルト、劣化しかけた粗面への施工は避けてください。